


ИНСТРУКЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОВЕРКИ КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ПРОВЕРИТЬ ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ ИЛИ СТАТУС ОБЪЕКТА БЕЗ ЗВОНКА ОПЕРАТОРУ













Наберите **253-79-91**

Для соединения с call-центром нажмите **«1»**

Дождитесь ответа автоматизированного call-центра

Для проверки работы кнопки тревожной сигнализации нажмите **«2»**

Перед началом работы с системой автоматической проверки тревожной кнопки: позвоните оператору ПЦО, узнайте ваш персональный КОД и НОМЕР объекта, ЗАПОМНИТЕ полученные данные (КОД и НОМЕР объекта выдаются ОДИН РАЗ)







1 ao 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PORS 8 TUV 9 WXYZ * 0 # 3

Следуя инструкциям call-центра, наберите **номер** вашего объекта и ваш **пин-код**

Получив сигнал о готовности системы к проверке, один раз нажмите кнопку тревоги

Получив подтверждение от call-центра об успешности проверки, положите трубку

В случае неудачи или возникновения каких-либо нештатных ситуаций, нажмите **«0»** для соединения с оператором